

وگ ایران



تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی(چدنی - برزن) و فلنچ

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر یکطرفه(خودکار) مدل ویفری دو دیسکه pn ۱۶



محدوده کاربری: آب، بخار، تأسیسات خانگی و صنعتی

کاربرد: جلوگیری آنی از برگشت آب به محض قطع شدن فشار ورودی در محدوده
فشار مجاز کاری و جلوگیری از ضربه قوچی ناشی از برگشت آب

- باز شدن دریچه با فشار ورودی موردنظر با انتخاب میزان قدرت فنر بکار رفته در ساخت شیر

روش نصب و بهره برداری شیر



۱. بصورت افقی، مایل و عمودی قابل استفاده است.
۲. شیریکطرفه (خودکار) با رعایت جهت جریان آب که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می-گردد.
۳. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
۴. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
۵. این شیر قادر فلنچ است بنابراین برای نصب آن از فلنچ ها و واشرهای آببندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.

برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* **توجه:** محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

