

وگ ایران بهره‌مستار

تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی (چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر سوپاپی مدل زاویه‌دار ۹۰ درجه pn۱۶





محدوده کاربری: صنایع آب ، بخار ، تأسیسات خانگی و صنعتی
کاربرد : کاهش تنظیم و قطع فشار خروجی بصورت دستی در محدوده فشار مجاز کاری

روش نصب و بهره برداری شیر

۱. بصورت کاملاً تراز عمودی نصب می گردد.
 ۲. شیر سوپاپی مدل زاویه دار با رعایت جهت جریان سیال که با علامت پیکان روی بدنه مشخص شده است نصب می گردد.
 ۳. بهترین وضعیت برای افزایش طول عمر شیر، حالت کاملاً باز سوپاپ می باشد.
 ۴. برای آب بندی کامل شیر در حالت کاملاً بسته از فلکه هایی با اندازه استاندارد برای هر یک از سایزها انتخاب و استفاده شده بطوریکه توسط نیروی دو دست یک فرد قابل اجرا می باشد. لذا جهت آب بندی شیر از نیروی بیش از حد توسط هرگونه وسیله دیگر خودداری و فلکه شیر را در جهت عقربه های ساعت بسته و در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز نمایید.
 ۵. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۶. برای آب بندی محور بجای پکینگ های گرافیکی از اورینگ های سیلیکونی استفاده شده لذا در این خصوص از طول عمر بالاتری نسبت به شیرهای مشابه برخوردار می باشد.
 ۷. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده شود.
 ۸. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر ، نگهداری در محل های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورید.
- برای دریافت سایر اطلاعات مورد نیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیر آلات خریداری نمایید.

