

وگ ایران بهرمتا

تولید کننده انواع شیر آلات صنعتی (چدنی - برنز) و فلنج

دستورالعمل نصب و بهره برداری شیر آتش نشانی دفنی pn۱۶





محدوده کاربری: صنایع آب و اطفاء حریق ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی
کاربرد: برداشت آب جهت اطفاء حریق، آبیاری و آب پاشی در محدوده فشار مجاز کاری

روش نصب و بهره برداری شیر

۱. شیر آتش‌نشانی دفنی در حوضچه‌هایی با دریچه‌های مناسب بطور کاملاً تراز و عمودی نصب می‌گردد.
 ۲. طراحی سوپاپ، محور و آچار مخصوص شیر به گونه‌ای انجام شده که به راحتی و توسط یک فرد عادی باز و بسته گردد، لذا از استفاده هرگونه ابزار نامناسب و یا نیروهای مازاد جهت باز و بسته کردن شیر جداً خودداری گردد. آچار در جهت حرکت عقربه‌های ساعت شیر را می‌بندد و در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت شیر را باز می‌کند.
 ۳. پس از هر بار استفاده از شیر و اطمینان از بسته شدن کامل آن حتماً درپوش خروجی شیر را مجدداً سر جای خود ببندید.
 ۴. از سرشیلنگی‌های استاندارد و منطبق با خروجی شیر استفاده گردد.
 ۵. به منظور حفظ ایمنی دقت شود تا شیر دفنی در محل و حوضچه‌ای مناسب و به دور از سایر تجهیزات تأسیساتی دیگر به ویژه کابل‌های انتقال برق قرار گرفته و مصون از ریختن هرگونه مواد خارجی به ویژه آب به داخل حوضچه شیر قرار گیرد.
 ۶. به محض مفقود شدن هرگونه وسایل جنبی شیر مانند: درپوش زنجیر و ... نسبت به تأمین و نصب مجدد آن اقدام نمایید.
 ۷. به منظور جلوگیری از ورود اشیاء و اجسام خارجی به داخل خطوط لوله و داخل شیر از صافی مناسب استفاده نمایید.
 ۸. برای اتصال فلنج شیر از واشر آب‌بندی مناسب و پیچ و مهره‌های استاندارد استفاده شود.
 ۹. جهت جلوگیری از بروز صدمه به شیر، نگهداری در محل‌های سرپوشیده و مناسب قبل از نصب ضروری است. ضمناً برای جابجایی شیر از وسایل مناسب استفاده شود و از پرتاب آن جداً جلوگیری بعمل آورد.
- برای دریافت سایر اطلاعات موردنیاز و یا کسب اطلاعات دیگر تجهیزات تولیدی این شرکت فقط با واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا) تماس حاصل فرمایید.

باتشکر

واحد مهندسی فروش شرکت وگ ایران (بی همتا)

* توجه: محصولات وگ ایران (بی همتا) اصل را با علامت انحصاری  و  حک شده روی بدنه شیرآلات خریداری نمایید.

